

## MASCHINENBESCHREIBUNG

### Obecně

Die Maschine besteht aus folgenden:

Teilen  
Komponenten  
Baugruppen.

Zu der Maschine gehören folgende:

Verschleissteile  
Ersatzteile.

Weitere Teile können Sie bestellen.

Die Anlage hat folgende Anschlüsse:

Wasseranschluss  
Stromanschluss  
Luftanschluss.

### Maße und Gewicht

Der Gewicht der Anlage beträgt ....

Die Maschine wiegt ....

Die Gesamtmaßen sind ... (Breite x Höhe x Tiefe).

### Technische Daten

In der Anleitung finden Sie folgende technische Daten:

Länge / Größe  
Materialdicke (Materialstärke)  
Nennleistung / Sollleistung  
Druck / Geschwindigkeit  
Ölmenge / Schmiermittel  
Erweiterungsoptionen  
Schaltplan  
Antrieb.

### Schaltschrankübersicht

In Schaltschrank der Maschine befindet sich:

Regler  
Spannungsversorgung  
Klemmleisten  
Netzfilter  
Schutzschalter  
Hauptschalter  
Relais  
Transformator  
Ein- und Ausgänge

### Bedienung

Zu Bedienungselementen gehören

PC - Oberfläche  
Bedienpult  
Schalter  
Tasten  
Hilfsmittel.

## POPIS STROJE

### Allgemein

Stroj se skládá z následujících:

dílů  
komponentů  
modulů (montážních celků).

Ke stroji patří tyto:

spotřební díly  
náhradní díly.

Další díly si můžete objednat.

Zařízení má následující přípojky:

přípojku vody  
přípojku elektrické energie  
přípojku vzduchu.

### Rozměry a váha

Váha zařízení činí ...

Stroj váží ...

Celkové rozměry jsou ... (Š x V x H).

### Technická data

V návodu najdete následující technická data:

délku / velikost (výšku)  
sílu materiálu (tloušťku materiálu)  
jmenovitý / vypočtený výkon  
tlak / rychlost  
množství oleje / mazací prostředek  
možnosti rozšíření  
plán zapojení  
pohon.

### Skříňový rozvaděč - přehled

Ve skříňovém rozvaděči stroje se nachází:

regulátor  
zdroj napětí  
svorkovnice  
síťový filtr  
ochranný spínač (jistič)  
hlavní spínač  
relé  
transformátor  
výstupy a vstupy

### Obsluha

K obslužným prvkům patří

PC - obrazovka  
obslužný pult  
spínače  
tlačítka  
pomocné prostředky.